



Meteoagro SAS Desarrollos meteorológicos para el Agro y el Ambiente		FMT-FTEC-V1.0	
MODULO DE INTERNET AGROBRIDGE		REF	AGROBRIDGE

MODULO DE INTERNET AGROBRIDGE METEOAGRO



Servidor universal WIFI IP Ethernet para estaciones meteorológicas

Este módulo puede transmitir los datos de su estación meteorológica en tiempo real sin necesidad de utilizar un PC. No hay cargos por el envío de datos. Perfecto para requisitos de bajo consumo, aplicaciones de monitoreo remoto, o propietarios de estaciones meteorológicas que no quieren su PC conectada las 24 horas 7 días a la semana. Ya que se puede a través de conexión WiFi puede mover la consola de visualización a cualquier lugar de su casa u oficina una vez que se conecta a internet.

se debe conectar el módulo AGROBRIDGE a la consola de la estación o registrador de datos, conectarse a su router a través de Ethernet o WiFi y en cuestión de minutos, usted podrá ver los datos en Internet.

Conéctese a Weather Underground

El servidor de datos meteorológicos Wunderground.com es uno de los mejores y más completos servidores. Permitirá tener sus datos en tiempo real con actualizaciones cada 3 segundos. El módulo AGROBRIDGE le permite conectarse en unos sencillos pasos. Los datos de nuestra estación:

<http://www.wunderground.com/weatherstation/XDailyHistory.asp?ID=ICUNDINA7>

Agregue una cámara web:

La Aircam de Ambient Weather es una cámara para exteriores que se conecta directamente a WeatherUnderground.com

Meteoagro SAS Desarrollos meteorológicos para el Agro y el Ambiente		FMT-FTEC-V1.0	
MODULO DE INTERNET AGROBRIDGE		REF	AGROBRIDGE

Estaciones meteorológicas compatibles

- Meteoagro MA 3081 (requiere un hub usb adicional)
- Weatherwise Solar Pro WS 1090 (requiere un hub usb adicional)
- Ambient Weather WS-1080, WS-1090, WS-2080, and WS-2090 (requiere un hub usb opcional)
- Accu-Rite 0125, 0135, and 01525 (requiere un hub usb adicional)
- Accu-Rite Internet-Bridge
- Davis Instruments VantagePro, VantagePro2 and VantageVue, requiere:
- USB (PC) WeatherLink Data Logger +
- USB Hub, o (Mac) WeatherLink Data Logger +
- USB Hub, o (PC Serial) WeatherLink
- Data Logger + USB converter, o
- (IP) WeatherLink Data Logger
- Fine Offset WH-1080, WH-2080, WH-3080 (requiere un hub usb adicional)
- Honeywell / Meade TE923, TE827, TE821, DV928, Hideki, Mebus, IROX (requiere un hub usb adicional)

ESQUEMA DE CONEXIÓN

